
USB2
USB1
USB3
C13
C12
C4
C3
U1
R5
R4
U3
JMP1
R3
R6
C1
R9
R2
Y1A
Y1B
C2
C5
R7
R1
C9
R8
C8
U7
C10
F1
U2
C11
U4
U5
JMP2
JMP4
JMP3
C6
5V IN
GND
CTS
TXO
RXI
RTS
RX
TX
VCC
GND
RST
POR EN
POR EN